

Aggiornamenti importanti per il computer HP Media Center

Il sistema utilizza Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005. Prima di avviare il sistema e di usare la Configurazione guidata di Media Center leggere queste informazioni aggiornate. Conservare questa documentazione con il manuale di Media Center.

Aggiornamenti alla documentazione

IMPORTANTE – Le informazioni più aggiornate riguardo alla configurazione del computer HP Media Center si trovano nello schema di configurazione fornito con il computer.

Le informazioni fornite nello schema di configurazione sostituiscono quelle che si trovano nelle sezioni "Contenuto", "Installazione del computer" e "Collegamento al segnale televisivo" della *Computer HP Media Center Guida introduttiva*.

Per ottenere ulteriore assistenza, collegarsi al sito Web dell'Assistenza clienti HP all'indirizzo:
<http://www.hp.com/support>

Aggiornamenti hardware

I componenti del computer elencati nella sezione "Contenuto" della *Computer HP Media Center Guida introduttiva* non rappresentano esattamente ciò che è fornito con il computer HP Media Center.

- Alcuni dei componenti elencati nella *Guida introduttiva* sono facoltativi e sono forniti solo con certi modelli.
- Alcuni dei componenti forniti con il computer potrebbero non essere elencati nella *Guida introduttiva*.
- È possibile che il computer HP Media Center acquistato non includa altoparlanti. Gli altoparlanti HP possono essere acquistati separatamente. Per alcuni modelli, gli altoparlanti sono incorporati nel monitor HP Pavilion.
- Il computer HP Media Center è dotato di alloggiamento di espansione per fotocamera. Fotocamera, alloggiamento e coperchio dell'alloggiamento sono elementi opzionali che possono essere acquistati separatamente.

Aggiornamenti software

HP Organize

Il software HP Organize, indicato nella *Computer HP Media Center Guida introduttiva*, è fornito solo con certi modelli.

Guida programmi televisivi

La Guida programmi televisivi in Media Center è un servizio Microsoft che fornisce informazioni riguardo ai programmi televisivi, come canale, rete, titolo del programma, sommario e orari di trasmissione. Questo servizio non è attualmente disponibile in tutti i paesi/regioni. Questo servizio non è disponibile in Australia e Nuova Zelanda.

Nei paesi/regioni dove la Guida ai programmi televisivi non è disponibile, vedere la sezione "Registrazione manuale" nella *Guida al software di Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005* per ulteriori informazioni sulla registrazione di programmi televisivi.

Online Spotlight

Online Spotlight è un collegamento al sito Web Microsoft dove è possibile trovare le ultime informazioni su Media Center e le ultime offerte di servizi e media. Questo sito è aggiornato periodicamente da Microsoft. Alcuni dei servizi offerti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o regioni. Alcuni dei servizi offerti potrebbero non essere disponibili in Australia e Nuova Zelanda.

Bisogna essere collegati a Internet per accedere al sito web Online Spotlight.

Suggerimenti per la configurazione del computer

Come scegliere dove installare il computer

Se si vuole collegare il computer al televisore, a un decodificatore o a un sistema audio surround, HP consiglia di scegliere un'area di lavoro libera con facile accesso ai connettori di questi dispositivi. Se il televisore è installato a parete, assicurarsi di avere accesso ai connettori posteriori del televisore prima di tentare di collegarlo al computer.

Scelta del monitor

HP raccomanda di utilizzare un monitor per la configurazione iniziale del computer, dato che, a causa della risoluzione più alta di Microsoft Windows XP, può risultare difficile visualizzare il testo e le immagini su un televisore.

Uso di cavi video aggiuntivi

NOTA L'uscita component video è disponibile solo in certi modelli.

Se si prevede di collegare il televisore al computer, possono essere necessari cavi aggiuntivi che non sono forniti con il computer stesso. I diversi modelli di computer HP Media Center dispongono di opzioni diverse per quanto riguarda le uscite video. Le opzioni possibili sono: S-video, video composito, component video, VGA e DVI. La migliore qualità si ottiene utilizzando l'opzione video DVI, seguita nell'ordine da VGA e component video (disponibili solo su televisori digitali). Il livello di qualità seguente è costituito dall'opzione S-video, seguita dal video composito. Controllare la documentazione fornita con il computer e con il televisore per determinare di quali cavi si ha bisogno.

NOTA HP sconsiglia l'uso di cavi video con lunghezza superiore a 1,5 metri.

Uso di cavi audio aggiuntivi

Se si prevede di collegare l'audio del computer a un amplificatore o a un televisore, possono essere necessari cavi audio aggiuntivi che non sono forniti con il computer. Il computer dispone di diverse modalità per le uscite audio. Il computer dispone di connettori femmina per cuffie stereo da 3,5 mm per ciascuna uscita. La maggior parte degli amplificatori è dotata di ingressi RCA. Per l'audio stereofonico è necessario un cavo adattatore stereo jack maschio da 3,5 mm / RCA. Per l'audio surround 7.1 sono necessari quattro cavi adattatori stereo jack maschio da 3,5 mm / RCA. Controllare la documentazione fornita con le apparecchiature audio per verificare quale sia il metodo migliore per l'ingresso audio.

Utilizzo di una console per videogiochi

Se si utilizza una console per videogiochi (per esempio Microsoft Xbox, Sony PlayStation 2 o Nintendo GameCube), HP consiglia di collegarla direttamente all'unità video utilizzando hardware per la commutazione del segnale video (non in dotazione) o collegarla a un televisore separato invece di collegarla direttamente al computer.

Utilizzo della Configurazione guidata Media Center per la configurazione facoltativa del televisore

Se il televisore è collegato al sistema mediante un cavo composito o S-video, la Configurazione guidata Media Center non è in grado di regolare automaticamente le impostazioni dello schermo.

Tale regolazione automatica è disponibile durante la Configurazione facoltativa, con l'opzione *Ottimizzazione della visualizzazione di Media Center*. Invece di utilizzare la configurazione guidata per la regolazione automatica, impostare le opzioni di visualizzazione usando la finestra Proprietà dello schermo di Windows.

La procedura seguente descrive come utilizzare la Configurazione guidata Media Center e come usare le Proprietà dello schermo in Windows per regolare le impostazioni dello schermo:

- 1 Durante la Configurazione guidata Media Center, nella fase della Configurazione facoltativa, dopo avere selezionato **Ottimizzazione della visualizzazione per lo schermo in uso**, selezionare il tipo di schermo in *Identificazione tipo di schermo*, quindi selezionare *Tipo di connessione* per lo schermo eseguendo quanto descritto di seguito:
 - Se si seleziona l'opzione **Composito o S-video**, fare clic su **Avanti**, quindi passare al punto 2.
 - Se si sceglie l'opzione **DVI o VGA** oppure l'opzione **Component (YPbPr)**, non è necessario continuare con la procedura. Continuare ad usare la procedura guidata per regolare le opzioni di visualizzazione dello schermo.

- 2** Nello schermo che segue selezionare **Mantieni impostazioni correnti e continua**, quindi fare clic su **Avanti**. Non selezionare l'opzione *Visualizza anteprima regolazioni automatiche*.

IMPORTANTE – Se si seleziona l'opzione *Visualizza anteprima regolazioni automatiche*, lo schermo può diventare nero o apparire bloccato per circa 20 secondi. Attendere fino a quando riappare nuovamente la finestra della configurazione guidata, quindi selezionare **Non regolare impostazioni**, fare clic su **Avanti**, quindi passare al punto successivo della procedura.

- 3** Usare la configurazione guidata per completare la procedura, quindi chiudere o ridurre a icona Media Center.
- 4** Fare clic con il tasto destro del mouse su un punto vuoto del desktop e scegliere **Proprietà**.
- 5** Selezionare la scheda **Impostazioni** e fare clic sul pulsante **Avanzate**.
- 6** Fare clic sulla scheda **Video ATI**.
Oppure
Fare clic sulla scheda **GeForce 6600**. Fare clic sulle **impostazioni dello schermo nView**, poi su **Impostazioni dispositivo**; a questo punto è possibile selezionare le diverse impostazioni per la regolazione dello schermo. Fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.
- 7** Fare clic sul pulsante **TV** (la piccola barra sopra l'icona a forma di schermo). Si apre la finestra Proprietà schermo (perché sia possibile visualizzarla, il televisore deve essere collegato al sistema).

NOTA Se necessario, fare clic sul pulsante **Attivo** (nell'angolo sinistro della barra) per farlo diventare verde, quindi fare clic su **Applica**.

- 8** Fare clic sulla scheda **Regolazioni**.
- 9** Regolare la posizione o le dimensioni dello schermo, quindi fare clic su **Applica**.
- 10** Fare clic su **OK** per chiudere le finestre di dialogo.
- 11** Ripetere i punti da 4 a 10 per regolare le impostazioni dello schermo televisivo.

Configurazione dell'uscita audio

Una volta configurate le impostazioni degli altoparlanti di Media Center usando la Configurazione guidata, verificare che il Sound Effect Manager (gestione effetti audio) visualizzi la corretta configurazione. Usare questa procedura ogni volta che si desidera modificare la configurazione degli altoparlanti.

NOTA Se si utilizza l'uscita audio digitale, la procedura non è necessaria.

- 1 Chiudere o ridurre a icona Media Center.
- 2 Fare clic sull'icona **degli effetti sonori** nell'area di notifica del desktop.
- 3 Controllare che la configurazione degli altoparlanti coincida con quella del sistema. Modificare la configurazione, se necessario.

Uso di HP Tunes con Media Center

Per usare HP Tunes e iTunes con Media Center è necessario:

- 1 Inizializzare iTunes completando la configurazione guidata.
- 2 Aggiungere brani alla libreria di iTunes e creare playlist. HP Tunes visualizza solo i brani e le playlist presenti in iTunes.

NOTA Se non si completano le istruzioni, viene visualizzato un messaggio di errore all'avvio di HP Tunes e l'applicazione non può essere avviata.

Completamento della configurazione guidata di iTunes

- 1 Chiudere Media Center, se aperto.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **iTunes** sul desktop.
- 3 Quando si apre la configurazione guidata di iTunes, seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Chiudere iTunes.
- 5 Aprire Media Center, quindi aprire HP Tunes.



Come aggiungere brani alla libreria di iTunes

È possibile aggiungere brani alla libreria di iTunes da HP Tunes in Media Center o da iTunes sul desktop.

Per aggiungere brani utilizzando iTunes:

- 1 Fare doppio clic sull'icona **iTunes** sul desktop.
- 2 Inserire un CD nell'unità. Dopo pochi secondi i brani del CD vengono visualizzati nella finestra di iTunes.
- 3 Fare clic sul pulsante **Importa** nell'angolo in alto a destra della finestra di iTunes.



NOTA: Per ulteriori informazioni su come aggiungere brani e creare playlist in iTunes, fare riferimento al menu ? in iTunes.

Come aggiungere brani in HP Tunes

È possibile aggiungere brani alle librerie di iTunes e HP Tunes da HP Tunes in Media Center.

Per aggiungere brani utilizzando HP Tunes:

- 1 Premere il pulsante Start di Media Center sul telecomando e selezionare **HP Tunes**.
- 2 Inserire un CD nell'unità.
- 3 Selezionare **Album**.
- 4 Selezionare il CD audio.
- 5 Selezionare **Copia CD**. I brani vengono aggiunti alla libreria musicale.



Ritardi con HP Tunes

Quando si usa HP Tunes, sono possibili ritardi oppure HP Tunes può non funzionare correttamente. Tali ritardi possono verificarsi nei seguenti casi:

- Un CD audio è presente nell'unità e HP Tunes sta cercando di collegarsi al database Internet per trovare informazioni sui brani, ad esempio i titoli.
- La collezione di brani contenuta nella libreria è di grandi dimensioni.

Printed in



5 9 9 1 - 1 9 0 4

- Media Player di Windows o un altro lettore di file audio è impostato come lettore predefinito. Fare riferimento alla procedura descritta di seguito.

Selezione di un lettore predefinito per i file audio

Se Windows Media Player è stato impostato come lettore predefinito per i file audio, quando si apre HP Tunes possono verificarsi dei ritardi. Per risolvere questo problema, eseguire quanto segue:

- 1 Chiudere Media Center, se aperto.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **iTunes** sul desktop.
- 3 Quando viene visualizzata la finestra di iTunes dove viene richiesto se impostarlo come programma predefinito per la riproduzione dei file audio, selezionare la casella *Non mostrare più questo messaggio*, quindi fare clic su **Sì** o su **No**.
- 4 Se non è stata completata la procedura di installazione di iTunes, seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 Aprire Media Center, quindi aprire HP Tunes.



Collegamento di altoparlanti 7.1 o audio digitale a una scheda audio

Se si dispone di una scheda audio e si desidera collegare altoparlanti 7.1, è necessario acquistare altoparlanti Creative Inspire T7700.



Se si dispone di una scheda audio e si desidera collegare il sintoamplificatore AV dello stereo domestico tramite l'uscita Digital Out, collegare lo spinotto stereo RCA rosso sul cavo a Y da 3,5 mm all'ingresso digitale del sintoamplificatore AV. Se lo spinotto stereo RCA rosso non funziona, provare invece quello bianco. Viene utilizzato solo uno dei due spinotti.

